

Basiskort 1.st line	
Tjek af kortlæser: • Start skærm: Står kortlæser med ”Check ind og ud med Basiskort” • Touch: Skifter skærbilledet ved tryk på EN, eller medrejsende-ikon • Lyd: Er der lyd ved tryk på EN, eller medrejsende-ikon • Dioder: Er der grønt lys i den første af de 4 dioder Hvis en af ovenstående fejler, genstartes kortlæser. Se hvordan herunder	
Genstart af kortlæser: • Lås op (bund af kortlæser) • Tjek stik, ledninger og chip er monteret korrekt • Tag stik ud/ind • Lås igen Herefter genstarter kortlæser. Afvent op til 5 min. for at se om kortlæser kommer op. Er der fortsat fejl, skal kortlæser udskiftes.	Nøgle:  Chip:  Ledninger: Ser sådan ud, eller kan have en ekstra ledning  