REJSEKO REJSEKO REFERENCE MANUAL

REJSEKORT

BESTIL PDF/UA

and the first second se

INDHOLD

Korttyper3
Rejseregler for rejser på rejsekort4
Introduktion af chaufførkonsol5
Chaufførkonsol start op10
Kontantbillet
Check ind ekstra29
Omkørsel
Forsinkelse42
Lås konsol43
Chaufførkonsollen - Vigtige Funktioner 51
Princip for prisberegning på rejsekort 69
Check ind og check ud70
Genstart af kortlæser71
Nyttige informationer til kunden

KORTTYPER



<u>Rejsekort Personligt</u>

(voksen, barn, handicap, pensionist og ung)

Kan kun bruges af kortindehaveren, men der kan tages medrejsende med på kortet.

Mulighed for at optjene højeste rabat

Mulighed for tank-op-aftale

- Rejsekort er en elektronisk billet og et betalingsmiddel
- Når rejsen afsluttes, beregnes prisen for rejsen på baggrund af de informationer om fx kundetype, rabattrin mv., der ligger på kortet.

Rejsekort Flex

(voksen, barn, hund og cykel)

Kan deles med andre, og der kan tages medrejsende med på kortet.

Mulighed for at optjene en mellem rabat

Mulighed for tank-op-aftale

Rejsekort Anonymt

(voksen og barn)

Mulighed for at optjene mellm/lav rabat

Man kan IKKE få en tank-op-aftale

Mistes kortet, mister kunden pengene på kortet

REJSEREGLER FOR REJSER PÅ REJSEKORT

Ved check ind trækkes en forudbetaling fra kundens rejsekort på disse beløb:

- 50 kr for voksen rejsekort flex og personlig 25 kr. for barn rejsekort flex og personlig
- 70 kr for voksne rejsekort anonymt
- 750. kr for voksen anonymt ml. landsdele 375 for barn anonymt mellem landsdele
- 25 kr. for handicappede og hunde

- 35 kr. for barn rejsekort anonymt

Ved check ud beregnes prisen for reisen. Differencen mellem forudbetaling og reisens pris trækkes fra rejsekortet, hvis rejsen har kostet mere end forudbetalingen. Har rejsen kostet mindre end forudbetalingen, sættes differencen tilbage på kundens rejsekort. Har rejsen således kun kostet 20 kr. sættes 30 kr. tilbage på kortet ved check ud.

• Ved prisberegning indregnes, som hovedregel, en mænaderabat for hver reise kunden foretager. Dvs. at jo mere kunden rejser, jo højere et rabatniveau får kunden. Prisen vil dog variere afhængig af rejsetidspunkt og, i nogle tilfælde, af kundetypen. Et prisområde kan også vælge takster som er uafhængig af antal reiser. Der optienes dog altid på mængderabattæller.

• Princippet for beregning af rejsens pris er baseret på afstanden målt i antal zoner i lige linje, mellem det sted, hvor kunden checker ind og og det sted, hvor kunden checker ud.

• Reglen om betaling for fjernest-liggende zone bortfalder ved reiser på reisekort. Ved udstedelse af en kontantbillet på rejsekortudstyret gælder reglen dog stadig.

INTRODUKTION AF CHAUFFØRKONSOL

Introduktion - Hvad kan chaufførkonsollen bruges til?...... side 6 Betjening af chaufførkonsollen - De vigtigste principper..... side 7 Sammenhæng mellem konsol, kortlæsere og Wi-Fi...... side 8 Betjening af chaufførkonsollen - De vigtigste principper..... side 9

INTRODUKTION - HVAD KAN CHAUFFØRKONSOLLEN BRUGES TIL?



Chaufførkonsollen er dit vigtigste arbejdsredskab. Du skal bl.a. bruge den i forbindelse med:

- Log in og log ud
- Check ind ekstra
- Linje- og tur-håndtering
- Salg af enkeltbilletter
- Udskrivning af kvitteringer og salgsrapporter

BETJENING AF CHAUFFØRKONSOLLEN - DE VIGTIGSTE PRINCIPPER



Tryk direkte på skærmen for at betjene chaufførkonsollen. Følgende gælder baggrundsfarverne i felterne på skærmen.

Tryk her Hvid viser de menu-muligheder, der kan vælges imellem. Tryk direkte på den ønskede funktion.

Ikke mulig Grå eller blå viser, at menuen ikke kan Ikke mulig Vælges.

Er valgt Gul viser den valgte menu på de nederste 4 taster og viser en foreslået mulighed i fx linjeeller tur-valg (du skal ikke nødvendigvis bruge den foreslåede mulighed).

SAMMENHÆNG MELLEM KONSOL, KORTLÆSERE OG WI-FI



SAMMENHÆNG MELLEM KONSOL, KORTLÆSERE OG WI-FI

Eksempler på data der automatisk sendes til og fra chaufførkonsollen:

- Permanente eller langvarige ændringer til eksisterende køreplaner
- Ændringer til stoppesteder på eksisterende ruter
- Opdatering af chaufførlister
- Takstændringer
- Økonomisk data som fx salg af enkeltbilletter

Eksempler på data der automatisk sendes til og fra bussens kortlæsere:

- Lister over spærrede rejsekort
- Opdateringer af diverse ændringer foretaget af kunderne som fx check ind, check ud og tank-op

CHAUFFØRKONSOL START OP

Chaufførkonsol start op	side 11
Log ind med chaufførnummer	side 12
Linjevalg	side 13
Turvalg	side 14
Tur i automatisk stoppestedsvalg	side 15
Tre huskeregler til linje / turfunktion	side 16

CHAUFFØRKONSOL START OP









Starter du bussen et sted uden wi-fi, kan der komme en fejlmeddelelse - tryk "OK" alligevel.

Meddelelsen kommer, fordi konsollen ikke har wi-fi-forbindelse.

LOG IND MED CHAUFFØRNUMMER



LINJEVALG

Dette er det første billede på konsollen, når du er færdig med selve opstarten

IFS – FM			24/03/2014 09:06
313			320
321			600
740			744
803		•	918X
940			950
ESC	Menu	Billetter	Linje Betjening 🕇 🖡
	OBS	u Grå felte	r – kan ikke vælges!!

Tryk på den linje du skal køre. Skærmen **foreslår** en tur. Husk at tjekke, om det er den rigtige.

Brug pilene til at bladre frem til den korrekte linje, hvis det ikke er den rigtige, der er foreslået. Tryk på skærmen for at vælge.

TURVALG



du skal køre. foreslår en tur. Husk at tjekke, om det er den

Brug pilene til at bladre frem til den korrekte tur, hvis det ikke er den rigtige, foreslået. Tryk på skærmen for

TUR I AUTOMATISK STOPPESTEDSVALG

Afgået	Århus rtb.	Den valgte tur vises – hånden viser du holder ved stoppestedet
Linje: 918X	Thorvaldse	
Tur: 13	Nordre Rin	«
Zone: 4301	Randersvej	
Afslut tur	Randersvej	
ESC Menu Billetter		
Tryk på "Afs valgte tur. N automatisk t	lut tur", for at <u>fortryde</u> den lår turen er slut, går konsoll :ilbage på "Turvalg"	en

TRE HUSKEREGLER TIL LINJE / TURFUNKTION

1. Inden start. Virker GPS? Er det den rigtige tur?

- 2. På ruten. Skifter konsollen stoppesteder?
- Ved endestationen.
 Vælg ny tur.
 Kortlæserne virker KUN når der er valgt ny tur.

KONTANTBILLET

Kontantbillet	side 18
Kontantbillet - Salgsmenu	side 19
Kontantbillet - Salgsmenu - Zonebillet	side 20
Kontantbillet - Annuller	side 25
Manuel annullering af billet	side 27
Kontantbilletter	side 28

KONTANTBILLET



KONTANTBILLET - SALGSMENU







Tryk på tallet over passagertype og tal-tastaturet 20.07.2009 ? IFS -⚠ kommer frem. 1 120 FM 17:58 Enkeltbillet 0 1 **** Voksen Afgangszone Antal zoner 5112 1 X 7 8 9 _ Valg 4 5 6 E Destination Antal Zone N Т 2 3 1 Ε R CE 0 ESC ٠ Billette Menu





24

KONTANTBILLET - ANNULLER

KUN DEN SIDST KØBTE BILLET KAN ANNULLERES I REJSEKORTSYSTEMET

	Salg rejsekort	Tank-op	
	Kortlæser opsætn.		
	Forsinkelse	Information	• Taulua 8
	Annuller salg	Check ind ekstra	в тгук ра "Betjening
• Tryk på Annuller alg″	ESC Menu Billetter	Linje Betjening	

KONTANTBILLET - ANNULLER



MANUEL ANNULLERING AF BILLET

• Der kan kun annulleres manuelt i forbindelse med nysalg (fejl ved billet). Kun annullering af billet solgt af samme tur.



KONTANTBILLETTER



28

CHECK IND EKSTRA

Chcck ind ekstra	side 30
Check ind ekstra - valg af kundetype	side 32

CHECK IND EKSTRA

Benyttes når der skal ændres kundetype på et rejsekort flex el. anonymt, eller hvis der skal checkes flere ind på samme rejsekort.

Salg re	iseko	t C	Tank-	13/08 11 08	12 13
Kortlæ	eser op	osætn.		4	
Forsinkelse		Inform	nation	1	
Annuller salg		Check ind ekstra			
ESC	Menu	Billetter	Linje	Betjening	

"Salg rejsekort" og "Tank-op" må **IKKE** benyttes.

Efter tryk på "Check ind ekstra" skal kunden holde sit rejsekort op mod Det Blå Punkt på kortlæseren nærmest chaufføren. På chaufførkonsollen står der: **"Hold rejsekort hen på kortsalgslæser"**

CHECK IND EKSTRA



CHECK IND EKSTRA - VALG AF KUNDETYPE

Her vælges den kundetype kortet skal ændres til eller som skal tilføjes

Voksen Pensionist	Barn Cykel	derefter skal rejsekortet igen holdes op til kortlæseren. Kortet er nu checket ind og
Hund ESC Menu Billetter	Linje Betjening	ændringen gælder til der checkes ud igen. HUSK KUNDEN PÅ, at ændringen bliver slettet, når kortet checkes ud

Ændringerne

foretages og

NB. Ved CI Ekstra på et pensionistkort, kan der ikke checkes pensionister ind som medrejsende Pensionister der skal checkes ind som medrejsende, skal checkes ind som voksne.

OMKØRSEL

Deaktiver GPSside 34	ŀ
Kørsel uden GPS-forbindelse - manuelt stoppestedsvalgside3	5
Spring stoppested over undervejs - Kørsel uden GPSside 39	}
Aktiver GPSside 40)

OMKØRSEL

Hvis du skal ud på en omkørsel eller lignende, kan du komme ud for, at du skal springe et stoppested over. Det skal du gøre manuelt ved at følge vejledningen på de kommende sider.

3 gode huskeregler til manuel linjevalg og turvalg

1. Ved afgang fra endestation.

Husk at tjekke, om du har valgt den rigtige tur og tryk herefter "Afgået".

2. Undervejs på turen.

Skift stoppesteder med "Ankommet" og "Afgået".

3. Ved endestation.

Vælg ny tur. Kortlæserne virker KUN, hvis der er valgt en tur.

DEAKTIVER GPS

Skal du ud på en omkørsel, sp over eller mister GPS-forbing starte med at deaktivere GPS	ringe et st lelsen, ska 5.	toppestec al du altid		Nå kna bag	r du tr appen ggrun	rykker på I bliver den grå	
Afgåe	t		Thorval	<mark>▲</mark> ⊘ dse	24/03/2 09:1	2014	
Lir	nje: 918)	<	Nordre	Rin			
-	Tur: 13			Randersvej			
Zo	ne: 430 ⁻	1	Rander	svej			
Afslut	tur		Skejby,	Ra			
ESC	Menu	Billetter	Linje	Betjening	1	+	

DEAKTIVER GPS


KØRSEL UDEN GPS-FORBINDELSE - MANUELT STOPPESTEDSVALG



KØRSEL UDEN GPS-FORBINDELSE - MANUELT STOPPESTEDSVALG



SPRING STOPPESTED OVER UNDERVEJS - KØRSEL UDEN GPS



39

SPRING STOPPESTED OVER UNDERVEJS - KØRSEL UDEN GPS



AKTIVER GPS



FORSINKELSE

Bruges kun ved ekstraordinære forsinkelser som er udmeldt fra Midttrafik eller busselskab

Salg re	jseko		Tank-		3/08/2013	
Kortlæ Forsin	ser op kelse	osætn.	Inform	nation		
Annuller salg			Check ind ekstra			
ESC	Menu	Billetter	Linje	Betjening		

Når du aktiverer "Forsinkelse" betyder det, at rejsen på ind-checkede rejsekort kun bliver beregnet efter afstand og ikke, efter tid. Du skal huske at deaktivere knappen, når der ikke længere er en særlig forsinkelse.

LÅS KONSOL

Lås konsol	side 44
Chaufførskift	side 46
Log ud	side 48
Chaufførskift eller log ud = Afslut vagt (delevagt)	side 50

LÅS KONSOL

1. Du skal bruge "Lås konsol" knappen, når du vil låse konsollen mod betjening/salg af anden person (ved korte pauser etc.). Du skal selv køre bussen igen

IFS - FM	.I 🎍	🍝 🥫		20.07.2009 15:28		
						
Las konsol		Telebus				
Log ud	Log ud			Indstil lyd		
Chaufførskif	Vedligeholdelse					
ESC Menu	Billetter	Linje	Betjening			

LÅS KONSOL



CHAUFFØRSKIFT

Tryk på "chaufførskift", når du forlader bussen, og en anden chauffør skal overtage den. Der udskrives automatisk en salgsopgørelse.

Den valgte linje/ tur bliver stående. Kopi af salgsopgørelsen laves ved at trykke på printerikonet i øverste linje umiddelbart efter den automatiske udskrivning

IFS - FM		[.II] 🍑	~		20.07.2009 15:28		
Lås ko	onsol		Telebus				
Log u	Log ud			Indstil lyd			
Chauf	Chaufførskift			Vedligeholdelse			
ESC	Menu	Billetter	Linje	Betjening			

CHAUFFØRSKIFT



LOG UD

Tryk på "Log ud" **når du kommer tilbage til garagen** for at parkere bussen. Der udskrives automatisk en salgsopgørelsen. Kopi af salgsopgørelsen laves ved at trykke på printer-ikonet i øverste linje.

IFS - FM		 *• 		20.07.2009 15:28
Lås konsol		Teleb	us	
Log ud	Indstil lyd			
Chaufførskif	Vedligeholdelse			
			ĺ	
ESC Menu	Billetter	Linje	Betjening	

LOG UD



CHAUFFØRSKIFT ELLER LOG UD = AFSLUT VAGT (DELEVAGT)

$\overline{\mathcal{A}}$			nidttrafik			
midtt	ra	fik	20 midttrafik			
Salgsopge	relse		andttrafik			
NT			midttrafik			
Chaufferkonsolar, 114063	l.		andtrafik			
Aeretejsnr. 14370			midt	•		
hauffarnt. 29001			trafik			
lestnr. 117			- 2			
Log ind 02.07.20	3-11:5	14	udttr			
1ps ud 02.07.20	3-11:5	54	afik			
Ân	- Tat	Baleb DKK	midt			
leisekort saly	0	000000.00	ttrafik			
Cortgebyr	0	000000.00	300			
ank-op	0	00.0000	Idttra			
enk-op gebyr	0	00000.00	fik op			
			midtt		L	
inkeltbillet	0	00000.00	rafik			
			md			
Annul, tank-op	0	00000.00	lttrafi			
Annul. tank-op gebyr	0	00000.00	- 20			
Annul. enkeltbillet	0	00000,00	nidtti			
Total salg	0	00000.00	rafik			
Total annulleret	0	00000.00	mid			
Kasse		00.0000	ttraf			

Salgsrapporten indeholder oplysninger om bl.a.

- Samlet salgssum/saldo (kasse)
- Log ind og log ud tidspunkt
- Chaufførkonsolnummer
- Vagtnummer
- Chaufførnummer
- Antallet af solgte enkeltbilletter

Salgsrapporten udskrives herefter automatisk. Ønsker du en kopi, skal du trykke på printer-ikonet.

Chaufførkonsollen - Vigtige funktioner	side 51
Indstilling af lyd	side 57
Betjening	side 59
Ændring af kortlæsere	side 61
Luk eller lås kortlæsere	side 62
Luk eller lås kortlæsere op	side 63
Kontrolcheck af rejsekort	side 64
Informationer på rejsekort	.side 66++

CHAUFFØRKONSOLLEN - VIGTIGE INFORMATIONER









54



Hjælpeknappen hjælper dig, hvis du er i tvivl og klikker på
 den:

- Fortæller dig mere om den funktion du står på
- Du forlader hjælpemenuen ved at klikke på ESC knappen

Uret angiver den korrekte dato og den korrekte tid. Er der fejl i dette, skal du kontakte driftsleder/trafikvagt hos din arbejdsgiver.

Voksen pers					
ESC	Menu	Billetter	Linje	Betjening	↑ ↓

De øverste bokse viser antallet af check ind og check ud kortlæsere, i bussen – i denne bus er der 2 stk. Der kan være flere kortlæsere alt efter bustype og antal døre i bussen.

Boksene er inaktive og fungerer derfor udelukkende som en kontrolinstans af, om kunderne husker at tjekke ind og ud af bussen

De nederste 6 knapper er aktive knapper:

- ESC knappen bruges, når du fortryder en handling
- De næste 4 knapper er direkte taster til hoved-, billetter, linje og betjeningsmenu
- Piletasterne hjælper dig til at bladre op og ned på skærmen



INDSTILLING AF LYD



INDSTILLING AF LYD



BETJENING

IFS - FM		.II 🎍	* ®		20.07.2009 15:28	
						Tryk på "Betiening"
Lås ko	onsol		Teleb	us		
Log u	d		Indstil	l lyd		
Chauf	førskif	t	Vedlig	jeholde	else	
				Í		
ESC	Menu	Billetter	Linje	Betjening	•	

BETJENING



ÆNDRING AF KORTLÆSERE



til en check ind kortlæser. Når der er foretaget et che ind på den ændrerde kortlæser, går den automatisk tilbage til at være en Check ud kortlæser.

62

LUK ELLER LÅS KORTLÆSERE



LUK ELLER LÅS KORTLÆSERE OP



64

KONTROLCHECK AF REJSEKORT PÅ CHAUFFØRKONSOLLEN



Bokse uden kryds over betyder, at et kort checkes ind Bokse med kryds over betyder, at et kort checkes ud

INFORMATIONER PÅ REJSEKORT



66

INFORMATIONER PÅ REJSEKORT



3. Midt på skærmen findes informationer inden for den valgte menu

INFORMATIONER PÅ REJSEKORT



Generelt menuen giver bl.a. information om rejsekorttype, kortnummer, kortets gyldighedsperiode, lokal eller landsdækkende, sprogprofil, kundetype (voksen, barn, hund) på kortet.

PRINCIP FOR PRISBEREGNING PÅ REJSEKORT

- Rejsen med rød pil udløser betaling for 3 zoner, da rejsen ender i 3. zonering fra udgangspunktet
- Rejsen med grøn pil udløser betaling for 2 zoner, selvom rejsen kommer ud i 3. zonering, fordi rejsen slutter i den 2. zonering.
- Ved udstedelse af kontantbillet, gælder reglem orn betaling for fjernestliggende zone dog stadig.



CHECK IND OG CHECK UD

- Hovedprincippet bag prisberegningen for rejser med rejsekort, er antallet af zoner i lige linje målt mellem det sted, hvor kunden først checker ind, og det sted, hvor kunden checker ud.
- Ved rejsens start skal kunden holde sit rejsekort op mod Det Blå Punkt på en kortlæser mærket **ind**, hvorefter der kvitteres med lyd og tekst. Dette er et check ind.
- Kunder kan få oplysninger vedr. fx saldo på deres rejsekort.
- Ved rejsens afslutning skal kunden holde sit rejsekort op mod Det Blå Punkt på en kortlæser mærket ud, hvorefter der kvitteres med lyd og tekst. Dette er et check ud.
- Man kan fortryde et "check ind" ved at foretage et "check ud" med det samme. **Dette skal ske FØR bussen sætter i gang og kører videre**



Check ind kortlæser



Check ud kortlæser

GENSTART AF KORTLÆSER

1. Find nøglen frem, der skal bruges til at udskifte den defekte kortlæser og sæt den i



 Chaufførkursus Chaufførkonsol • Version 0.21

2. Drej herefter nøglen, så positionen er som vist nedenfor

Husk at låse igen.



3. Pres med flad hånd kortlæseren opad, så den løftes 5-10 cm.



71

NYTTIGE INFORMATIONER TIL KUNDEN

Har kunden problemer med sit rejsekort, kan du henvise til: Rejsekort Kundecenter, Tlf.: 70 11 33 33

For information om rejsekort og prisberegning:

rejsekort.dk

rejseplanen.dk

midttrafik.dk/rejsekort
